

הוראות הפעלה

כספת עם מנגנון אלקטרוני ומנעול מפתח

תפעול המערכת האלקטרונית יתבצע כאשר דלת הכספת פתוחה בלבד.

קביעת הקוד האישי

- יש לפתוח את דלת הכספת ע"י הכנסת המפתח למקום הייעודי לו וסיבובו בכיוון ימין.
- למנעול הקומבינציה מוגדר קוד כללי אותו יש לשנות.
- יש לסגור את דלת הכספת. הקש/י מס' בעל 6 ספרות ולחצ/י על כפתור "Lock".
- כאשר מופיעה על המסך המילה "Locked", אזי שהכספת נעולה.
- הקוד האישי יופיע על המסך לתזכורת למשך שניות בודדות.
- יש לפתוח ולנעול את הכספת.

✓ לקביעת קוד סודי חדש יש לחזור על ההוראות.

פתיחה ונעילה ע"י קוד אישי

1. פתיחה-
 - הקש/י את הקוד האישי שבחרת.
 - כאשר מופיעה המילה "Open" על הצג, נפתחת הכספת.

2. נעילה-

- יש לסגור את הדלת וללחוץ על הכפתור "Lock". כאשר מופיעה המילה "Closed", ננעלת הכספת.

כרטיס מגנטי/כרטיס אשראי

הגדרה ראשונית לכרטיס

- יש לפתוח את דלת הכספת. לחצ/י, לפי הסדר, על הכפתורים- Lock → 99 → Clear.
- על המסך יופיע "Reset safe code".
- יש לסגור את דלת הכספת. העבר/י את כרטיסך מימין לשמאל בעוד הפס המגנטי מופנה כלפי מטה.
- כאשר מופיעה על המסך המילה "Closed", אזי שהכספת נעולה.
- לשם הגדרת כרטיס נוסף לשליטה על הכספת, יש להעביר את הכרטיס השני עד 7 שניות מרגע העברת הכרטיס הראשון.
- במידה והפעולה הצליחה עבור הכרטיס השני, תופיע על גבי המסך המילה "Card 2".
- ניתן להגדיר עד שני כרטיסים בלבד.

פתיחה ונעילה ע"י כרטיס מגנטי/אשראי

1. פתיחה-
 - העבר/י את כרטיסך מימין לשמאל בעוד הפס המגנטי מופנה כלפי מטה.
 - כאשר מופיעה המילה "Open" על הצג, נפתחת הכספת.

2. נעילה-

- יש לסגור את הדלת וללחוץ על הכפתור "Lock". כאשר מופיעה המילה "Closed", ננעלת הכספת.

✓ לקביעת כרטיס חדש יש לחזור על ההוראות.

הוראות לפתיחת חירום

הכספת מצוידת במערכת נעילה כפולה- מערכת נעילה אלקטרונית לשימוש יום יומי ומערכת מכאנית עצמאית לפתיחה במקרי חירום. **חשוב לשמור את מפתחות החירום מחוץ לכספת ובמקום בטוח. המפתחות מיועדים לשימוש במקרי חירום בלבד!**

1. מצב דלת סגורה-

- יש להכניס את מפתח החירום ולפתח את הדלת. לחץ על הכפתור "Lock" ועל המסך יופיע "Manual".

2. מצב דלת פתוחה-

- בזמן שעל הצג מופיעות המילים "Open Hold", יש ללחוץ על הכפתור "Lock" והבריחים יחזרו למצב פתוח.

התקנה

- אפשרויות עיגון הכספת הן לקיר או לרצפה.
- הכספת מיועדת להתקנה על גבי בטון.
- מיקום התקנת הכספת ייקבע על ידי הלקוח ובאחריותו.
- אין להתקין את הכספת על קיר בלוקים.
- טרם ההתקנה יש לוודא כי מקום ההתקנה יצוק יציקת בטון בעובי מינימאלי של 20 ס"מ.
- בעיגון הכספת לרצפה, יש ליצוק בטון בעובי מינימאלי של 20 ס"מ.

*לידיעה: כל כספת ניתנת לפריצה או לעקירה. התקנת הכספת בקיר בטון נועדה להקשות על עקירתה אך איננה מונעת זאת באופן מוחלט.