

# הוראות הפעלה

## כספת דגם E 200-750 – תצוגה



תפעול המערכת האלקטרונית יתבצע כאשר דלת הכספת פתוחה בלבד.

### פתיחה ראשונית

- הסר את המכסה הצמוד ללוח המקשים
- הכנס את מפתח חירום לתוך הצילינדר הפנימי וסובב שמאלה כרבע סיבוב נגד כיוון שעון.
- סובב את ידית הכספת ימינה בכיוון השעון ופתח את דלת הכספת.
- לאחר פתיחת דלת הכספת יש לכסות את פתח הצילינדר באמצעות המכסה בכדי להסתיר את צילינדר המפתח.
- יש להסיר את מכסה הסוללות על גב דלת הכספת או כל פנל הכספת ולהכניס סוללות לפי המסומן (סוללות X AA 4).
- לחץ על הכפתור START הקש את הקוד הראשוני 123456.
- סובב את הידית בכיוון השעון, הכספת תפתח.

### שינוי קוד סודי

- פתח/ את דלת הכספת בהתאם להגדרות בסעיף פתיחה ראשונית.
- לחץ על הכפתור START, הכספת תציג "----".
- הקש את הקוד הסודי אשר בחרת (חייב להיות 6 ספרות), תלחץ על כפתור RESET (צבע אדום) בחלקו הפנימי של דלת הכספת (קרוב לצירים של הכספת).
- בסיום הפעולה הכספת תציג USER-IN אשר מאשר את בחירת הקוד החדש.

### פתיחה ונעילה ע"י קוד אישי

1. פתיחה-
  - הקש/י על כפתור ה START ואת הקוד האישי שבחרת (חייב להיות 6 ספרות).
  - יש לסובב את ידית הכספת ימינה ולמשוך את דלת הכספת החוצה.
2. נעילה-
  - יש לסגור את הדלת, לסובב את הידית, הכספת תנעל לאחר מספר שניות

### הוראות לפתיחת חירום

- הסר/ את כיסוי הפלסטיק שבמרכז המערכת האלקטרונית, הסר/ את הבטריות.
- הכנס/ את המפתח לפתיחת חירום.
- סובב/י נגד כיוון השעון כרבע סיבוב.
- סובב/ את הגלגלת ופתח/ את דלת הכספת.

### שינוי קוד מסטר

- פתח/ את דלת הכספת בהתאם להגדרות בסעיף א'.
- לחץ על הכפתור האדום הנמצא בתוך בית הסוללות של הכספת.
- לאחר שהנורה הצהובה נדלקת, הקש את על כפתור START, הקוד הסודי אשר בחרת (חייב להיות בין 6 ספרות).
- הכספת תציג : SUPER-IN

### התקנה

- אפשרויות עיגון הכספת לקיר או לרצפה.
- הכספת מיועדת להתקנה על גבי בטון.
- מיקום התקנת הכספת ייקבע על ידי הלקוח ובאחריותו.
- אין להתקין את הכספת על קיר בלוקים.
- טרם ההתקנה יש לוודא כי מקום ההתקנה יצוק יציקת בטון בעובי מינימלי של 20 ס"מ.
- בעיגון הכספת לרצפה, יש ליצוק בטון בעובי מינימלי של 20 ס"מ.

\*לידיעה: כל כספת ניתנת לפריצה או לעקירה. התקנת הכספת בקיר בטון נועדה להקשות על עקירתה אך איננה מונעת זאת באופן מוחלט.