הוראות הפעלה

כספת דגם E-170

תפעול המערכת האלקטרונית יתבצע כאשר דלת הכספת פתוחה בלבד.

פתיחה ראשונית

- הסר את המכסה בצמוד ללוח המקשים
- כנס את מפתח החירום לתוך הצילינדר הפנימי וסובב אותו שמאלה כרבע סיבוב נגד כיוון שעון.
- סובב את ידית הכספת ימינה בכיוון השעון ופתח את דלת הכספת.
- לאחר פתיחת דלת הכספת יש לכסות את פתח הצילינדר באמצעות המכסה בכדי להסתיר את צילינדר המפתח.
- יש להסיר את מכסה הסוללות על גב דלת הכספת ולהכניס סוללות לפי המסומן (סוללות 4 AA X).

שינוי קוד סודי

- פתח/י את דלת הכספת בהתאם להגדרות בסעיף א'.
- לחץ על הכפתור האדום הנמצא בתוך בית הסוללות של הכספת.
- לאחר שהנורה הצהובה נדלקת, הקש את הקוד הסודי אשר בחרת (חייב להיות בין 3-8 ספרות).
- לאחר הקשת הקוד הסודי, הקש על האות E.
- בסיום הפעולה ישמע צפצוף אשר מאשר את בחירת הקוד החדש.
- לפתיחת הכספת עם הקוד שבחרת – יש להקיש את הקוד הסודי, להקיש על האות E לאישור.
- הנורה הירוקה תדלק, יש לסובב את ידית הכספת ימינה ולמשוך את דלת הכספת החוצה

פתיחה ונעילה ע"י קוד אישי

1. פתיחה-
   - הקש/י את הקוד האישי שבחרת (חייב להיות בין 3-8 ספרות) והקש על מקש ה E .
   - הנורה הירוקה תדלק, יש לסובב את ידית הכספת ימינה ולמשוך את דלת הכספת החוצה.

2. נעילה-
   - יש לסגור את הדלת, לסובב את הידית , הכספת תנעל לאחר מספר שניות

הוראות לפתיחת חירום

-

הסר/י את כיסוי הפלסטיק שבמרכז המערכת האלקטרונית.

- הכנס/י את המפתח לפתיחת חירום.
- סובב/י נגד כיוון השעון כרבע סיבוב.
- סובב/י את הגלגלת ופתח/י את דלת הכספת.

התקנה

- אפשרויות עיגון הכספת הן לקיר או לרצפה.
- הכספת מיועדת להתקנה על גבי בטון.
- מיקום התקנת הכספת ייקבע על ידי הלקוח ובאחריותו.
- אין להתקין את הכספת על קיר בלוקים.
- טרם ההתקנה יש לוודא כי מקום ההתקנה יצוק יציקת בטון בעובי מינימאלי של 20 ס"מ.
- בעיגון הכספת לרצפה, יש ליצוק בטון בעובי מינימאלי של 20 ס"מ.

***לידיעה:** כל כספת ניתנת לפריצה או לעקירה. התקנת הכספת בקיר בטון נועדה להקשות על עקירתה אך איננה מונעת זאת באופן מוחלט.