

הוראות הפעלה לכספות מסדרה M כולל צגוסדרה V

דגמים V- M-250-300-450-575

תפעול המערכת האלקטרונית יתבצע כאשר דלת הכספת פתוחה בלבד.

- א. פתיחה ראשונית
- הסט את המכסה השחור בצד ימין למעלה בלוח המקשים
 - הכנס את מפתח החירום לתוך הצילינדר הפנימי וסובב אותו ימינה או שמאלה
 - סובב את ידית הכספת ימינה ופתח את הדלת. סובב את המפתח שמאלה והוצא את המפתח
 - יש להסיר את מכסה הסוללות על גב דלת הכספת
 - ולהכניס סוללות לפי המסומן (סוללות AA X 4).
- שינוי קוד סודי
- במצב של דלת פתוחה לחץ על הכפתור הירוק הנמצא בתוך הכספת בצד הצירים.
 - בתצוגה יופיע P 5-1 הקש קוד סודי בין 3-6 ספרות לחץ על כפתור # בכדי לאשר את הקוד הסודי
 - בסיום התצוגה תציג P 1 IM ,
 - פתיחת הכספת תתבצע ע"י הקשת # קוד סודי 0 . וסיבוב הידית ימינה
 - נעילת הכספת תעשה על ידי סיבוב הידית שמאלה בלבד
 -
 - שינוי קוד מאסטר במצב של דלת פתוחה: לחץ # 00 ולחץ על הכפתור הירוק הנמצא בתוך הכספת
 - בצד הצירים בתצוגה יופיע P 5-2 הקש קוד סודי בין 3-6 ספרות # בסיום התצוגה תציג P 2 IM
 -
- ב. פתיחת חירום
- הסר את המכסה בצמוד ללוח המקשים
 - הכנס את מפתח החירום לתוך הצילינדר הפנימי וסובב אותו ימינה או שמאלה
 - סובב את ידית הכספת ימינה ופתח את הדלת. סובב את המפתח שמאלה והוצא את המפתח
 - במידה והסוללות נגמרו והכספת נעולה, אפשר במקום מפתח חירום להשתמש בקופסה שיש בערכה לשים בפנים (סוללות AA X 4) לחבר אותה עם הכבל לפין שנמצא מתחת לפאנל, יש להקיש את הקוד ולסובב את הידית לפתיחת הדלת.
 - ולהחליף בפנים (סוללות AA X 4).