



הוראות הפעלה מנעול אלקטרוני עגול עם תצוגה

א. פתיחה ראשונית

- קוד הפתיחה הראשוני הינו "123546"
- לחץ על כפתור "ST" – מנעול אור אדום – תצוגה תציג "CODE"
- לחץ סיסמה "123546" – מנעול אור אדום – תצוגה תציג "123546"
- לחץ על כפתור "EN" כשהאור הירוק נדלק – מנעול אור כחול – תצוגה תציג "OPEN"
- במקרה של הקשת קוד שגוי הכספת תשמיע ביפ 4 פעמים ,
- במקרה של הקשת קוד שגוי 3 פעמים הכספת תנעל ל3 דקות , - תצוגה תציג "HOLD-3"

ב. נעילה

- לחץ "EN" מנעול אור כחול – תצוגה תציג "CLOSE"

תפעול המערכת האלקטרונית יתבצע כאשר **דלת הכספת פתוחה בלבד.**

ג. שינוי קוד סודי

- פתח/ את הכספת בהתאם להגדרות בסעיף א'.
- ללחוץ על כפתור ה-RESET – מנעול אור כחול – תצוגה תציג "1-CODE"
- הכנס סיסמה עד 3-15 ספרות ולחץ לאחר מכן על כפתור "EN", לאישור המערכת אור כחול – תצוגה תציג "2-CODE" (יש להכניס את אותו סיסמה לווידי הסיסמה)
- הכנס סיסמה עד 3-15 ספרות ולחץ לאחר מכן על כפתור "EN", לאישור המערכת אור כחול – תצוגה תציג "good"

ד. החלפת בטריית

- כשילחץ "ST" מנעול אור אדום – תצוגה תציג "L-BAT" - יש להחליף את 4 סוללות לסט חדש

*