

הוראות הפעלה

כספת דגם M



חשוב לשמור את מפתחות הכספת במקום בטוח אבל לא בתוך הכספת
*במקרה של שלוש ניסיונות של קוד שגוי המערכת תפעיל אזעקה למשך דקה

1. פתיחה ראשונית

- הסר את המכסה בצמוד ללוח המקשים
- כנס את מפתח החירום לתוך הצילינדר הפנימי וסובב אותו שמאלה נגד כיוון שעון.
- סובב את ידית הכספת ימינה בכיוון השעון ופתח את דלת הכספת.
- לאחר פתיחת דלת הכספת יש לכסות את פתח הצילינדר באמצעות המכסה בכדי להסתיר את צילינדר המפתח.
- יש להסיר את מכסה הסוללות ולהכניס סוללות לפי המסומן (סוללות 4 AA X).

2. שינוי קוד סודי – חובה !!

- פתח/ את דלת הכספת בהתאם להגדרות בסעיף 1.
- לחץ על הכפתור RESET הנמצא בחלק הפנימי של דלת הכספת.
- לאחר שהתצוגה תציג "PS-1" הקש את הקוד הסודי אשר בחרת (חייב להיות בין 3-8 ספרות).
- לאחר הקשת הקוד הסודי, הקש על האות #
- בסיום התצוגה תציג "PIIN" וישמע צפצוף אשר מאשר את בחירת הקוד החדש.

במקרה של אי שינוי קוד ראשוני, הכספת תפעל עם קוד מפעל 1234

3. פתיחה ונעילה ע"י קוד אישי

- פתיחה-
- הקש/י # להפעיל את המערכת
- הקש את הקוד האישי שבחרת (חייב להיות בין 3-8 ספרות) והקש על מקש ה # .
- התצוגה תציג "OPEN", יש לסובב את ידית הכספת ימינה ולמשוך את דלת הכספת החוצה.
- נעילה-
- יש לסגור את הדלת, לסובב את הידית, הכספת תנעל לאחר מספר שניות

4. הוראות לפתיחת חירום

- הסר את המכסה בצמוד ללוח המקשים
- כנס את מפתח החירום לתוך הצילינדר הפנימי וסובב אותו שמאלה נגד כיוון שעון.
- סובב את ידית הכספת ימינה בכיוון השעון ופתח את דלת הכספת.
- לאחר פתיחת דלת הכספת יש לכסות את פתח הצילינדר באמצעות המכסה בכדי להסתיר את צילינדר המפתח.

5. הכנסת קוד מאסטר – חובה !!

- לאחר הקשת הקוד מאסטר, הקש על האות #
- לחץ "00"
- לחץ על הכפתור RESET הנמצא בחלק הפנימי של דלת הכספת
- לאחר שהתצוגה תציג "PS-2" הקש את הקוד מאסטר אשר בחרת (חייב להיות בין 3-8 ספרות).
- לאחר הקשת הקוד מאסטר, הקש על האות #

התקנה

- אפשרויות עיגון הכספת לקיר או לרצפה.
- הכספת מיועדת להתקנה על גבי בטון.
- מיקום התקנת הכספת ייקבע על ידי הלקוח ובאחריותו.
- אין להתקין את הכספת על קיר בלוקים.
- טרם ההתקנה יש לוודא כי מקום ההתקנה יצוק יציקת בטון בעובי מינימאלי של 20 ס"מ.
- בעיגון הכספת לרצפה, יש ליצוק בטון בעובי מינימאלי של 20 ס"מ.
- *לידיעה: כל כספת ניתנת לפריצה או לעקירה. התקנת הכספת בקיר בטון נועדה להקשות על עקירתה אך איננה מונעת זאת באופן מוחלט.